■使用上のご注意

- **照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。**
  数年に1回は、専門家(工事店･電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災･感電･故障の原因になります。
- **点灯および消灯直後に音が発生する場合があります。熱による器具構成材料の収縮音です。**
  ひどい場合は購入店にお申し出ください。

■ランプ交換について　⚠注意　ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。


⚠**警告　指定のランプ以外は使用しないでください。**
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

⚠**注意　点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。**やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。

1 電源を切る

2 古くなったランプを取外す

3 新しいランプを取付ける
ランプの取付けは丁寧に、確実に行なってください。
落下によるけがの原因になります。



4 使用済みのランプは
必ず市区町村の指示に従い、処理してください。


■セード(別売)の取外し方

⚠**注意　セードの取外しの際は安全のため電源を切ってください。**感電の原因になります。

1 電源を切る

2 ランプ･セードを取外す
ランプを取外し、セードをゆるめて取外す。

3 セード･ランプを取付ける
■取付手順2 を参考にセードを取付ける。
ランプを取付ける。



■器具のお手入れ　⚠注意　器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ケ月に1回程度の清掃･点検をしてください。
  ダイニング･キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
  シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質･故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ　保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

＜保証について＞

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。
   但し、蛍光灯安定器･ＨＩＤ器具の安定器は3年間です。
3. ランプ･グロー点灯管･電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
   (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
   (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
   (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

＜アフターサービスについて＞

1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店･工事店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店･工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 販売店･工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
   従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品･修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店･工事店または別紙記載のコイズミ照明「お客様相談室」･サービスセンターにお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)	お買上年月日	取扱販売店名･工事店名･住所･電話番号
本体：1年間　安定器：3年間		
お客様	お名前	
	ご住所	
	電話　（　）	

コイズミ照明株式会社

KOIZUMI コイズミ照明器具　施工取扱説明書

型　番　ASE540127・ASE540128

お客様へ　器具の取付けの際、電気工事は工事店･電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ　施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。


【安全上のご注意】

⚠警　告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

厳守
器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。
→器具の取付けに不備があると火災･感電･落下によるけがの原因になります。

禁止
このような場所には取付けないでください。
この器具は天井に設置されているスライドコンセント取付専用器具です。傾斜天井･壁などに設置されているスライドコンセントには取付けできません。
→器具の落下によるけがの原因になります。



分解禁止
器具を改造したり、部品を追加･変更して使用しないでください。
→火災･感電･落下によるけがの原因になります。

禁止
スライドコンセントに破損やガタツキのある場合は取付けできません。
→火災･感電･落下によるけがの原因になります。
スライドコンセントの交換が必要です。スライドコンセントの交換は工事店･電器店に依頼してください。

禁止
器具の直下は高温になっています。ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
→被照射物の焼損による火災の原因になります。

禁止
器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。
→感電･故障の原因になります。

器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
→火災の原因になります。

厳守
器具と被照射面の距離は器具表示および説明書に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように取付けてください。
→照射距離が制限より近すぎると被照射物の変質･変色または焼損による火災の原因になります。

厳守
異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。
→放置しますと火災･落下によるけがの原因になります。工事店･電器店にご相談ください。

⚠注　意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

接触禁止
点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。
→やけどの原因になります。

水ぬれ禁止
この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
→火災･感電の原因になります。

禁止
周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。
→火災･感電の原因になります。

禁止
アームなどの可動部のすきまに指を入れないでください。
→けがの原因になります。

禁止
ガス機器など、温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。
→火災の原因になります。

厳守
表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。
→火災･感電の原因になります。

取説No. SP102-056 TA／S・T

■定格

型　番	定格電圧	消費電力	使用ランプ
ASE540127・ASE540128	AC100V	120W	クリプトン球 60W(E17)×2

■取付前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する


2 スライドコンセントにガタツキがないことを確認する

3 セードについて

この器具は必ず別売のセードと合わせてご使用ください。

■取付手順　⚠注意　取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。




1 プラグを取付ける

プラグのレバーを「はずす」の位置に合わせる。プラグのミゾをスライドコンセントの突起に合わせて押し当てながらレバーを操作し、「ON」の位置に合わせる。確実に取付いていることを確認する。


＜プラグを取外す＞
プラグを片手で保持した状態で、レバーを操作し、「はずす」の位置に合わせる。

⚠警告　プラグのレバーを操作する際は慎重に行なってください。
プラグが損傷しますと火災·落下によるけがの原因になります。



2 セード(別売)を取付ける

セードを灯具に合わせ、矢印方向に回して取付ける。




3 ランプを取付ける

4 点灯の確認を行なう


■照射方向の調節について

●照射方向を調節する場合はプラグを持って行なってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。



■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色·変質するおそれがあります。
被照射面との距離は50cm以上離してください。



取説No. SP102-056 TA／S・T