



### △ 安全に関するご注意

電池が発熱して破損する恐れがあります。

- ・電池の(+)、(-)を正しく入れてください。
- ・違う種類の電池や古い電池を混ぜないでください。
- ・ショートさせたり、火中に投入しないでください。
- ・充電式(Ni-Cd)電池は使用しないでください。

7						型番	AEE 590 145
6					入力電圧	V	
5					入力電流	A	品名 リモコン送信機
4					消費電力	W	適合ランプ
3					力率	W × 数	
2	壁掛けケース	プラスチック	1	白色	重量	0.1 Kg	色・形
1	送信機本体	プラスチック	1	白色	スイッチ		口金
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20040423