

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 取扱説明書

型 番 AEE540209・AEE540210


お客様へ

コイズミ照明器具用部品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

保存用

【安全上のご注意】


⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
❗ 厳守	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。しばらくしてから取付けてください。



フード

固定ネジ

q フードを器具にはめ込む。
w 固定ネジで取付ける。



器具

フード

固定ネジ

※ランプ交換は、必ずフードを取外してから行なってください。
フードの破損の原因になります。

※器具の取付けは別売りのスポットライトの説明書を確認してください。
この部品はコイズミ照明器具専用です。

コイズミ照明株式会社
お客様相談室

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
ナビダイヤル ☎ 0570-055123

再生紙を使用しています。

取説No. E102-064 RY/T・T-02

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 取扱説明書

型 番 AEE540209・AEE540210


お客様へ

コイズミ照明器具用部品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

保存用

【安全上のご注意】


⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
❗ 厳守	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。しばらくしてから取付けてください。



フード

固定ネジ

q フードを器具にはめ込む。
w 固定ネジで取付ける。



器具

フード

固定ネジ

※ランプ交換は、必ずフードを取外してから行なってください。
フードの破損の原因になります。

※器具の取付けは別売りのスポットライトの説明書を確認してください。
この部品はコイズミ照明器具専用です。

コイズミ照明株式会社
お客様相談室

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
ナビダイヤル ☎ 0570-055123

再生紙を使用しています。

取説No. E102-064 RY/T・T-02