






取付寸法（矢視 (a)）

- ・セードの取付方法は、グローブ押さえ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・天井から20cm以上離してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・上面カバー付
- ・下面密閉型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。



7					型番	AB 37675 L
6				入力電圧	100 V	
5				入力電流	0.11 A	品名 LEDブラケット
4	ソケット	プラスチック	1	消費電力	6.0 W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA6L-E17
3	上面カバー	アクリル	1	力率		W × 数 6.0W×1灯
2	セード	木製	1	重量	0.5 kg	色・形 電球色(2800K)
1	取付金具	鋼板	1	スイッチ		口金 E17
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式
						20130301