

型番 AEE590144

お客様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。

保存用

工事店様へ

この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると死傷または重傷を負う可能性が想定される内容です。

部品の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。 →部品の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
分解禁止 このような場所には取付けないでください。 この部品は天井取付専用部品です。傾斜天井・壁などには取付けできません。不安定な場所や穴には取付けないでください。 →部品の落下によるけがの原因になります。	分解禁止 この部品は対応器具以外には使用できません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

この部品は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
→火災・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

■ 取付前の確認 ▲ 警告

配線器具の取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。

1 天井に右図の配線器具がついている場合
電気工事は不要。取付けられている配線器具が確實に固定されているか確認する。

2 右図の配線器具がない場合



付属の角形シーリングボディを木ネジでサオブチに確実に取付ける。

3 取付場所を確認する

下図のような場所には取付けない。
落下によるけがの原因になります。

24~34mm
サオブチ

サオブチが上記の
寸法ではないところ




■取付手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

*この図は一部抽象化した共通部品図です。


*部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

安定用部品を天井面に当たるまで調整する。安定用部品をのばしすぎないでください。スペーサおよび天井を変形させることになり、落下によるけがの原因になります。


*天井に安定用部品の痕が残る場合があります。



〈付属部品〉




角形
シーリングボディ ··· 1個




木ネジ
φ3.8×38mm ··· 2本

1 スペーサのツメをサオブチに合わす



2 照明器具のアダプタを取りける
スペーサを支えながら、アダプタを角形シーリングボディに取付ける。



4 別売の照明器具を取りける

照明器具の取付けは、別売の照明器具の説明書を確認してください。


*対応器具以外の取付けはできません。

<別売の照明器具が横出しスイッチ付の場合>

スイッチレバーの方向とサオブチの方向を同じ方

向に向け取付けてください。

*落下によるけがの原因になります。



保証とアフターサービスについて

修理を依頼されるとき

この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。注意書に従つた使用状態で取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従つた使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。