


- ・取付可能器具がプルスイッチ付の場合、スイッチレバーの方向とサオブチの方向を同じ方向に向け取付けて下さい。
- ・適合器具のみ使用可能

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	入力電圧	入力電圧	入力電圧	型番
7									AEE590144
6					入力電圧	V			
5					入力電圧	A			品名 竿縁天井用取付アダプター
4					消費電力	W			適合ランプ
3	スペーサーゴム	ゴム	2	黒色	力率				W × 数
2	パッキン	ウレタン	1	グレー	重量	0.3 kg			色・形
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ				口金
									点灯方式
									20040226