

# KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 取扱説明書

お客様へ

コイズミ照明器具用部品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。




保存用

## 【安全上のご注意】

<p><b>⚠ 警告</b></p>	<p>この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。</p>
<p><b>❗ 器具重量5kgまでのコード吊りペンダントに ご使用ください。</b> →器具の落下によるけがの原因になります。</p>	<p><b>禁止</b></p> <p>このような場所には取付けしないでください。 この部品は天井取付専用部品です。 →部品の落下によるけがの原因になります。</p>

<p><b>⚠ 注意</b></p>	<p>この表示を無視して誤った取り扱いをすると 損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。</p>
<p><b>❗ 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。</b> →やけどの原因になります。しばらくしてから取付けてください。</p>	


- ① ハンガーベースのガイドにヒートソンをはめ込み、天井にねじ込む。
  - ② 電源コードをハンガーカバリーを通し、天井に取付けたヒートソンの引っかけ。
  - ③ ハンガーカバリーを押し上げてから右に回し、ハンガーベースに固定する。
- ※コンクリート天井には取付けできません。



### ＜傾斜天井に取付ける場合＞

- ① ヒートソンは天井内に補強材のある位置に取付ける。
  - ② ヒートソンの開口部を傾斜方向の上に向くように取付ける。
- ❶ 厳守 傾斜天井に取付ける場合は容量重量3kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。  
落下によるけがの原因になります。

⚠ 警告 ペニヤ板などの強度の弱い場所には取付けないでください。  
落下によるけがの原因になります。



※器具の取付けは別売のペンダントの説明書を確認してください。  
この部品はコイズミ照明器具専用です。

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7  
お客様相談室 ナビダイヤル ☎ 0570-055123