








取付寸法(矢視a)



- ・グローブ取付方法は、はめ込み式です。
- ・天井から30cm以上離してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。
湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付は出来ません。
器具の落下によるけがの原因になります。

				消費効率	lm/W	型番
				入力電圧	100 V	
				入力電流	A	品名
4	ソケット	PPS	1 E17	消費電力	60 W	適合ランプ
3	取付金具	SPCC	1 白色塗装	力率	W	
2	グローブ台	ABS	1 アイボリーホワイト	重量	0.3 kg	色・形
1	グローブ	アクリル	1 乳白色	スイッチ		口金
部番	部	品	名	材	質	数
点灯方式						
						20090525

コイズミ照明株式会社