


0121



お使い上の注意

- 上部に赤字は光色、黒字の部分がパラメットがあるため、見しぞめの商品でも光色、印字が異なることがあります。ご了承ください。
- 分解や改造はしないでください。してはいけません。
- 当機器は電圧に適した器具では消費上昇が大きくなり、火災が発生する恐れがあります。
- 人感スイッチなど自動点滅装置が付いた商品はスイッチなどには使用しない場合はあります。
- ランプ周波数が40Hzでも起きた場合は、場所によっては使用しないでください。
- ランプやテレビなどの音響および映像視聴の近くでおられると、音が入ることがありますのでご注意ください。
- お手持ちのパソコンを接続した機器（テレビなど）の近くでおられると、パソコンが動作することがあります。
- 高圧電源が接続しないでください。
- ランプを長時間直視するなよおめめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。
- メーカーが示すように必ず専用器具では、形状的に適合しない場合があります。事前にご確認の上ご使用ください。

安全上のご注意	
△警告	<ul style="list-style-type: none"> 紙や布などでおおつたり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因） 調光機能のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・発煙の原因） 取り付け、取り外しや溝掘の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
△注意	<ul style="list-style-type: none"> 必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（起爆命の原因） 水滴かかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因） 物をぶつけたり、値をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因） 点灯口や消灯口後はランプが熱いので触れないでください。（やケトの原因） ランプはソケットに確実に取り付けしてください。（落下の原因）

△警告

H10ランプ用（水銀灯など）の安定器には
絶対に接続しないでください。故障や発煙、
落下的原因になります。取り付けの前に電源
を確認してからこのシールを剥がしてご利用
ください。

ランプ仕様

元 品	電球色
全 長 (mm)	135
外 径 (mm)	121
重 量 (g)	480
口 全	E26
電源周波数 (Hz)	50/60共用
定格入力電圧 (V)	100
定格消費電力 (W)	14.0
定格入力電流 (A)	0.24
全 高 度 (mm)	632 (各参考)
最 大 宽 度 (cm)	2.050
ビームの開き (度)	30
三脚着色評価数 (Ra)	80 (参考値)
相対色温度 (K)	2,800 (参考値)
定格寿命 (h)	40,000

部番	部品名	材質	数	備考	型番	
					入力電圧	V
6					入力電流	A
5					消費電力	W
4					力 率	W × 数
3					重 量	kg
2					スイッチ	色・形
1						シルバー
					口 金	
					点灯方式	
					2011.4.19	