


- ・点灯安全スイッチ付（転倒時に消灯）
- ・六角棒スパナ同梱  
調節ネジが緩み、灯具が固定できなくなった場合は、六角棒スパナで調節ネジを締め付けてください。
- ・可動範囲以上には動きません。無理に動かそうとすると器具損傷の原因となります。
- ・灯具可動型

## △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。



| 部番 | 部品名  | 材質       | 数 | 備考         | 入力電圧     | 型番                 |
|----|------|----------|---|------------|----------|--------------------|
| 7  |      |          |   |            | 100V     | ATE 560 105        |
| 6  |      |          |   |            | 入力電流     | 品名 白熱灯フロアスタンド      |
| 5  | スイッチ | プラスチック   | 1 | 赤色         | 消費電力 35W | 適合ランプ ハロゲンランプ ハロビン |
| 4  | ソケット | 磁器       | 1 |            | 力率       | W × 数 110V40W × 1灯 |
| 3  | 本体   | アルミダイカスト | 1 | ブライトシルバー塗装 | 重量 1.7kg | 色・形                |
| 2  | アーム  | 鋼管       | 1 | ブライトシルバー塗装 | スイッチ     | 口金 G9              |
| 1  | ベース  | 鋼板       | 1 | ブライトシルバー塗装 | 全灯 → 消灯  | 点灯方式               |
|    |      |          |   |            |          | 20070525           |