



- ・コイズミ照明器具専用です。
- ・リモコン式テレビなどには使用できません。
- ・他社の照明器具が作動する場合がありますが故障ではありません。その際は器具とリモコン送信機のチャンネルを切り替えてください。
- ・電池の寿命は1日10回の常温使用で約半年です。
電池は半年を目安に、必ず2本同時に交換してください。
- ・器具をご使用になる部屋の天井や壁、床が黒っぽいとリモコン送信機が作動しにくい場合があります。

⚠安全に関するご注意

- 電池が発熱して破損するおそれがあります。
- ・電池の(+)、(-)を正しく入れてください。
 - ・違う種類の電池や古い電池を混ぜないでください。
 - ・充電式(Ni-Cd)電池は使用しないでください。
 - ・ショートさせたり、火中に投入しないでください。

7					皮相電力	-VA	品名	リモコン送信機		
6					入力電圧	-V	型番	AEE 690 129		
5					入力電流	-A	図番			
4					消費電力	-W	適合ランプ	-		
3					力率	-	W×数	-		
2	ホルダー	PS	1	白色	質量	0.1kg	色・形	-		
1	送信機本体	PS	1	白色	特記事項		承認	審査	立案	
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口	志村	
							20220318			