

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 施工説明書

型 番 AEE990175・AEE990176・AEE990177・AEE990178

工事/店様へ 施工前には、この施工説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。

【安全上のご注意】

 警 告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
 ！ 厳守	部品の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。 →部品の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	 禁止	部品のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。
	部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。		この部品は対応器具以外には使用できません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
分解禁止	この部品は防雨型です。浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	 ！ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。
禁止			

 注 意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
 禁止	ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの取付けや、器具の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。

■対応器具


名称	型 番	仕 上 色	重 量	対応器具型番
フード	AEE990175	ダークグレー	0.3kg	AUN940751・AUN940752 AUN940830・AUN940833
	AEE990176	シルバー		AUN940826・AUN940828 AUN940831・AUN940834
	AEE990177	白色		AUN940827・AUN940829 AUN940832・AUN940835
メッシュガード	AEE990178	ダークグレー	0.2kg	AUN940751・AUN940752・AUN940826 AUN940827・AUN940828・AUN940829 AUN940830・AUN940831・AUN940832 AUN940833・AUN940834・AUN940835

ご使用上の注意



- ガード・フードは上向きで使用しますと、ゴミなどが溜まりやすいので注意してください。
発火による火災の原因になることがありますので、定期的な保守を行ってください。
- 投光器本体の凹部にアクリルサリナーのM4ネジがしつかりはまり、固定されていることを必ず確認してください。
不十分だとアクリルサリナーの落下による事故の原因となります。
- 取付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。



(a)フート



(b)メッシュガード



図1

●施工方法

- ① 図2の様にアクセサリーに付いているM4ネジを緩めて、投光器の凹部にネジの位置を合わせる。
- ② 図3の様に投光器の凹部へM4ネジを締め付ける。
- ③ 投光器とアクセサリーが正しい位置で止まっているかを確認する。




図2




図3

保証について

- ・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器は3年間です。
- ・ランプ、クロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼される時

- ・使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ・贈答品や転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

保証とアフターサービスについて