



| 安全上のご注意 | |
|---------|---|
| △警告 | <ul style="list-style-type: none"> 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) 調光機能のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などは絶対に使用しないでください。(故障・発煙の原因) 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> 必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプを使用してください。(短寿命の原因) 水滴がかかる状態や結露の多いところで使用しないでください。(故障の原因) 割をぶつけたり、傷をつけたり、強打したりしないでください。(故障・割割の原因) 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触らないでください。(ヤケタの原因) ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) |

△警告
 HIDランプ用(水銀灯など)の安定器には絶対に接続しないでください。故障や発煙・落下の原因になります。取り付けの前に電源を確認してからこのシールを剥がしてご利用ください。

| ランプ仕様 | |
|-------------|------------|
| 光源色 | 昼白色 |
| 寸法 | |
| 全長(mm) | 135 |
| 外径(mm) | 121 |
| 質量(g) | 480 |
| 口金 | E26 |
| 電圧範囲値(Ea) | 50/60共用 |
| 定格入力電圧(V) | 100 |
| 定格消費電力(W) | 14.0 |
| 定格入力電流(A) | 0.24 |
| 全光束(lm) | 940(参考値) |
| 最大光束(cd) | 3,050 |
| 光束の向き(度) | 30 |
| 平均演色評価数(Ra) | 70(参考値) |
| 相関色温度(K) | 5,000(参考値) |
| 定格寿命(h) | 40,000 |

○使用上の注意

- ・正しく取り付け、取り外しを行う必要があります。同し形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・分解や故障はしないでください。自己点検を交換できません。
- ・密閉型器具または密閉に近い器具では湿度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください。
- ・入熱型器具など自動点滅装置や消火スイッチなどには使用できない場合があります。
- ・ランプが最高温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
- ・ラシ線やテレビなどの装置および機器機器の近くで点けると、電圧が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点けると、リモコンが誤動作することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間点灯させるのは避けたいです。目に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ・メモリーリコールランプが採用されている、形式的に適合しない場合があります。事前に確認の上で使用ください。

| | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|------|-------|--------------|
| 7 | | | | | | 型番 | XEE692248 |
| 6 | | | | | 入力電圧 | V | |
| 5 | | | | | 入力電流 | A | 品名 LDR 14N-W |
| 4 | | | | | 消費電力 | W | 適合ランプ |
| 3 | | | | | 力率 | W × 数 | |
| 2 | | | | | 重量 | kg | 色・形 シルバー |
| 1 | | | | | スイッチ | | 口金 |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | | | 点灯方式 |
| | | | | | | | 2011. 4. 19 |