





カバー



エンドキャップ



カバー 4個セット  
エンドキャップ 2個セット

・別売灯具

XH 90056 L シルバー

XH 90057 L ホワイト

## △安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。

火災・感電の原因になります。

・指定以外の取付けはできません。

器具落下によるけがの原因になります。

|     |         |        |   |      |      |        |       |            |
|-----|---------|--------|---|------|------|--------|-------|------------|
|     |         |        |   |      | 入力電圧 | V      | 型 番   | XE 35448 E |
|     |         |        |   |      | 入力電流 | A      | 品 名   | 照明器具部品     |
|     |         |        |   |      | 消費電力 | W      | 適合ランプ |            |
|     |         |        |   |      | 力 率  |        | W x 数 |            |
|     |         |        |   |      | 重 量  | 0.1 kg | 色 ・ 形 |            |
| 2   | カバー     | プラスチック | 4 | ブラック | スイッチ |        | □ 金   |            |
| 1   | エンドキャップ | プラスチック | 2 | ブラック |      |        | 点灯方式  |            |
| 部 番 | 部 品 名   | 材 質    | 数 | 備 考  |      |        |       | 20111228   |