






- ・グローブの取付方法は、グローブ押え式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7	グローブ	ガラス	1	乳白色消し		型 番	ABN 646 073
6	ソケット	磁器	1		入力電圧 100V	品 名	蛍光灯ブラケット
5	グローブホルダー	アルミ	1	クロームメッキ	入力電流 0.19A	適合ランプ	電球形蛍光灯 A15形
4	アーム	鋼管	1	クロームメッキ	消費電力 11W	W × 数	11W × 1灯
3	本体取付ビス	真鍮	1	ニッケルメッキ	力 率 低力率	色 ・ 形	EL (3波長形電球色)
2	本体	鋼板	1	クロームメッキ	重 量 1.3kg	口 金	E26
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ	点灯方式	電子安定器 (インバータ)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20120410