



- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

7					型番	AP 35814 L
6	ソケット	磁器	1		入力電圧	100V
5	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	入力電流	0.11A
4	飾り	真鍮	3	ブライトシルバー塗装	消費電力	6.0W
3	コード		1	白色	カ率	W × 数 6.0W × 1灯
2	カバー	ABS樹脂	1	オフホワイト	重量	0.8kg
1	プラグ	ポリカーボネート	1	白色	スイッチ	口金 E17
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式
						20120220