

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 取扱説明書

型番 AE45283E・AE45284E

お客様へ コイズミ照明器具用部品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

保存用

【安全上のご注意】

警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
！ 厳守	器具重量5kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。ただし、キャブタイヤコードφ6・φ7の器具重量は3kgまで、キャブタイヤコードφ4の器具重量は2kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。→器具の落下によるけがの原因になります。	禁止	天井以外には取付けしないでください。この部品は天井取付専用部品です。→部品の落下によるけがの原因になります。

注意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
！ 厳守	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。しばらくしてから取付けてください。		

①ハンガーベースのガイドにヒートンをはめ込み、天井にねじ込む。
②電源コードをハンガーカバーに通し、天井に取付けたヒートンに引っ掛ける。
※キャブタイヤコード仕様器具の場合、ヒートンに1周巻き付けて固定する。
③ハンガーカバーを押し上げてから右に回し、ハンガーベースに固定する。
※コンクリート天井には取付けできません。

適合天井板厚21mm以下

<傾斜天井に取付ける場合>

- ヒートンは天井内に補強材のある位置に取付ける。
- ヒートンの開口部を傾斜方向の上に向くように取付ける。

！ 厳守 傾斜天井に取付ける場合は器具重量3kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。ただし、キャブタイヤコードφ4の場合は器具重量2kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。落下によるけがの原因になります。

△ 警告 ベニヤ板などの強度の弱い場所には取付けしないでください。落下によるけがの原因になります。

※器具の取付けは別売のペンダントの説明書を確認してください。この部品はコイズミ照明器具専用です。

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 取扱説明書

型番 AE45283E・AE45284E

お客様へ コイズミ照明器具用部品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

保存用

【安全上のご注意】

警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
！ 厳守	器具重量5kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。ただし、キャブタイヤコードφ6・φ7の器具重量は3kgまで、キャブタイヤコードφ4の器具重量は2kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。→器具の落下によるけがの原因になります。	禁止	天井以外には取付けしないでください。この部品は天井取付専用部品です。→部品の落下によるけがの原因になります。

注意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
！ 厳守	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。しばらくしてから取付けてください。		

①ハンガーベースのガイドにヒートンをはめ込み、天井にねじ込む。
②電源コードをハンガーカバーに通し、天井に取付けたヒートンに引っ掛ける。
※キャブタイヤコード仕様器具の場合、ヒートンに1周巻き付けて固定する。
③ハンガーカバーを押し上げてから右に回し、ハンガーベースに固定する。
※コンクリート天井には取付けできません。

適合天井板厚21mm以下

<傾斜天井に取付ける場合>

- ヒートンは天井内に補強材のある位置に取付ける。
- ヒートンの開口部を傾斜方向の上に向くように取付ける。

！ 厳守 傾斜天井に取付ける場合は器具重量3kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。ただし、キャブタイヤコードφ4の場合は器具重量2kgまでのコード吊りペンダントにご使用ください。落下によるけがの原因になります。

△ 警告 ベニヤ板などの強度の弱い場所には取付けしないでください。落下によるけがの原因になります。

※器具の取付けは別売のペンダントの説明書を確認してください。この部品はコイズミ照明器具専用です。

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
お客様相談室 ナビダイヤル ☎0570-055123

取説No. E102-176 KL/T・T-01

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
お客様相談室 ナビダイヤル ☎0570-055123

取説No. E102-176 KL/T・T-01