

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

■LEDユニットについて


- LED光源寿命(光束維持時間)は、40,000時間です。
光束が70%になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■グローブの取外し方 △注意 グローブの取外しの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

1 電源を切る

2 グローブを取り外す

- ①ローレットナットをゆるめ、カバーを上げる。
- ②③グローブ受けと灯具本体を図を参考にグローブから取外す。



3 グローブを取り付ける

■施工手順2を参考にグローブを取り付ける。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- グローブ内側のホコリや汚れはハンディモップなどで取り除いてください。
グローブ外側の汚れは乾いた柔らかい布でやさしく拭き取ってください。強く拭くとキズが付く恐れがあります。
- カバーなどのお手入れの際は薄めた中性洗剤を使用し、よく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用する場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。
- グローブ(点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします)。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載のコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球:3年間

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

お買上年月日

お客様	お名前 ご住所
電話	()

KOIZUMI コイズミ照明器具 施工取扱説明書

型 番 AP54848・AP54850・AP54852・AP54854・AP54856・AP54858

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

! 警 告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

厳守	<p>器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。</p>	禁止	<p>このような場所には取付けないでください。この器具は天井に設置されているスライドコンセント取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設置されているスライドコンセントには取付けできません。→器具の落下によるけがの原因になります。</p>
禁止	<p>器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。</p>	厳守	<p>電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線など)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修理を依頼してください。→そのまま使用しますと、火災・感電の原因になります。</p>
分解禁止	<p>器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。</p>	厳守	<p>異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。</p>
禁止	<p>器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込むでください。→感電・故障の原因になります。</p>		

! 注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

接触禁止	<p>点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。</p>	禁止	<p>器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。</p>
水ぬれ禁止	<p>この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。</p>	厳守	<p>表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。</p>
禁止	<p>ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。</p> <p>周囲温度5~35°C、湿度45~85%の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。</p>		<p>照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。</p>

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP54848・AP54850・AP54852 AP54854・AP54856・AP54858	AC100V	0.11A	5.8W	LED


■取付前の確認 △警告 スライドコンセントの取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する 2 スライドコンセントにガタツキがないことを確認する

■取付手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。

※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。



1 プラグを取付ける


プラグのレバーを「はずす」の位置に合わせる。
プラグをスライドコンセントに押し当てながら
レバーを操作し、「ON」の位置に合わせる。確
実に取付いていることを確認する。

<プラグを取り外す>

プラグを片手で保持した状態で、レバーを操
作し、「はずす」の位置に合わせる。

△警告 プラグのレバーを操作する際は慎重
に行なってください。


プラグが損傷しますと火災・落下によるけがの
原因になります。



2 グローブを取付ける

- ①ローレットナットをゆるめ、カバーとグローブ受けを上げる。
- ②③灯具本体とグローブ受けを図を参考にグローブに通す。
- ④カバーを下げる、ローレットナットで締め付ける。


※グローブ表面に汚れが付きやすいので、なるべく素手での取扱いは避けてください。



3 点灯の確認を行なう

■器具の傾き調整について

- 器具が傾いた場合は、ローレットナットをゆるめ、
グローブをスライドさせて調整してください。
調整後、ローレットナットを締め付けてください。



■器具の高さ調整について

1 電源を切る

2 電源コードを調整する


- ①プラグカバー固定ナットをゆるめ、プラグから
プラグカバーを取り外す。
- ②電源コードをアジャスターに押し込み、横から引
き出して長さを調整する。押し込んだ電源コー
ドをプラグに巻きつける。

※約70cm収納できます。

- ③微調整する場合、プラグカバーをプラグまで押
し上げ、プラグカバーを押さえながら電源コー
ドを押し込む。

※微調整は約7cmです。

- ④プラグカバー固定ナットで締め付ける。



■2台以上取付ける場合は

- グローブどうしがぶつからないように、間隔を
十分あけて取付けてください。

※破損・落下によるけがの原因になります。

